

Miscelatore monocomando lavabo alto EnergySave TENDER_C2003545





EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.

MODELLO **C2003545**

Miscelatore monocomando lavabo alto EnergySave,senza scarico automatico,flex inox G.3/8"

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia ZZ96800000

Cartuccia Monocomando 35 mm



2025-11-04