

Miscelatore monocomando lavello Cooking100 KITCHEN_A3001005



Ø28 Ø40 $\emptyset 50$ 350 350 CH. G 3/8" G 3/8"



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.

MODELLO A3001005

Miscelatore monocomando lavello Cooking100,con rubinetto apertura acqua 100°,bocca girevole,senza boiler,flex inox G.3/8"

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia ZZ94034000

Cartuccia Monocomando 35 mm



2025-08-20