


## Parte esterna monocomando doccia incasso CHERIE\_CH003000

MODELLO **CH003000**

Parte esterna monocomando doccia incasso, senza parte incasso, per art. ZA004310

### FINITURE DISPONIBILI

- 
**6T** 6T Cromo/Nero Opaco
- 
**7C** 7C Oro/Nero Opaco
- 
**7D** 7D Nichel Lucido/Nero Opaco
- 
**7E** 7E Oro Rosa/Nero Opaco




### CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**  
 Parti Incasso necessarie **ZA004310**



## Parte esterna monocomando doccia incasso CHERIE\_CH003000



CH003000


<https://www.cisal.it/parte-esterna-monocomando-doccia-incasso-cherie-ch003000>

## Parte incasso monocomando doccia INCASSO\_ZA004310

MODELLO **ZA004310**

Parte incasso monocomando doccia, con silenziatori, senza parte esterna

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura




CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ93196000**

Incasso **1**

**Cartuccia Monocomando 38 mm**



Piastra/Plate/Plaque/Platte/Placa

2-3mm: XX 22-56 YY 52-86

10mm: XX 15-45 YY 45-75



2026-04-28