

Miscelatore monocomando vasca TENDER_C2000133

MODELLO **C2000133**

Miscelatore monocomando vasca, senza completo doccia, attacco per flessibile 1/2" M

FINITURE DISPONIBILI




21 21 Cromo

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95435000**

Cartuccia Monocomando 35 mm




EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



Miscelatore monocomando vasca TENDER_C2000133



C2000133

<https://www.cisal.it/miscelatore-monocomando-vasca-tender-c2000133>

2025-08-30