Cisal
TEL. (+39) 0322 918111
MAIL. cisal@cisal.it

Miscelatore monocomando lavello Cooking100 KITCHEN_CV001005



MODELLO **CV001005**

Miscelatore monocomando lavello Cooking100,con rubinetto apertura acqua 100°,bocca girevole,senza boiler,flex inox G.3/8"


FINITURE DISPONIBILI

21 21 Cromo

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ94034000**

Cartuccia Monocomando 35 mm



EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.

EnergySave

Con il dispositivo EnergySave, all'apertura con leva in posizione centrale il miscelatore eroga unicamente acqua fredda, evitando così l'inutile accensione della caldaia e il conseguente spreco di acqua calda, con il beneficio di un notevole risparmio energetico ed economico. La regolazione della temperatura avviene ruotando la leva verso sinistra, fino alla temperatura massima desiderata.

2026-11-08

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.