

## Miscelatore monocomando vasca ROCK&ROLL\_RK000130

MODELLO **RK000130**

Miscelatore monocomando vasca, senza completo doccia, attacco per flessibile 1/2" M

### FINITURE DISPONIBILI



**21** 21 Cromo



**2F** 2F Nichel Spazzolato





**40** 40 Nero Opaco

### CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

**Cartuccia Monocomando 35 mm**



### EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



2025-10-27